



עכבר שבת' ו'סמן מרחף' למחשב PC (גירסת Beta)

הנחיות לשימוש ב'עכבר שבת':

1. לפני שבת:

- א. ודאו ש'עכבר-שבת' מחובר למחשב בשקע USB.
- ב. רצוי לבדוק את תקינות 'עכבר-שבת' והתוכנה.
- ג. רצוי שהמחשב יהיה פתוח, ושתוכנת השבת 'תרוץ' על ידי הפעלתה לפני שבת.

2. בשבת:

- א. אם המחשב 'סגור' הפעילו אותו ב'שינוי' (באמצעות כלי או מקלון כלשהו).
- ב. אם תוכנת השבת לא הופעלה - הפעילו את הצלמית (אייקון) על ידי לחיצה בו-זמנית על שני לחצני 'עכבר-שבת', והמתינו לפעולת ה'גרמא' (קליק כפול).
- ג. הפעולות הבאות מתבצעות מיידית, ללא לחצני 'גרמא', וללא השהייה: הקלדה, לחיצת 'שמאלי' על כל אלמנט על המסך, בתפריטים, בחלון נגלל וכיוצא בזה.
- ד. לצורך לחיצת 'ימין', 'קליק-כפול' וגרירה (כולל גלילה ו'צביעה') השתמשו בחלון-עזר. הנחת הסמן על 'פס כחול' בראש כל חלון פותחת חלון-עזר זה. לחיצה על כפתור בו גורמת כי הפעולה הבאה של הסמן תהיה בהתאם לכפתור שנלחץ.
- ה. לניטרול זמני של ה'סמן המרחף' השתמשו בכפתור 'הפסק/הפעל' בחלון העזר.
- ו. לסיום (יציאה מתוכנת השבת. רצוי רק במוצאי שבת) לחצו על ה-X בפינת המקלדת או חלון העזר.

הערה: לחצני 'ימין' ו'כפול' פועלים בשיטת ה'ריחוף' ('שינוי זרם') ולא בשיטת ה'גרמא'. לכן, להפעלת ציוד מחוץ למחשב (מדפסת, סורק וכד') יש להשתמש בלחצני ה'גרמא' ב'עכבר-שבת' ולא בתוכנת 'סמן-מרחף'.

תוכנת 'סמן-מרחף' – אפשרויות שימוש:

1. פעולות 'עכבר-שבת':

- א. הזזת הסמן - כמו בכל 'עכבר'.
- ב. לחצן שמאלי; לחצו והמתינו כאשר הסמן נמצא ומוחזק במיקום הרצוי. התוצאה תתרחש בתוך כ-2 שניות באמצעות סורק מחזורי ('גרמא') אקראי.
- ג. לחצן ימני; לחצו והמתינו כאשר הסמן נמצא ומוחזק במיקום הרצוי. בתוך כ-2 שניות (באמצעות סורק מחזורי אקראי) יפתח חלון 'תפריט לחצן ימני'.
- ד. ללחיצה שמאלית כפולה (double-click) לחצו בו-זמנית על 2 הלחצנים והמתינו.

2. פעולות המקלדת הווירטואלית:

- א. המקלדת פועלת ככל מקלדת 'נורמלית'. התגובה באמצעות הנחת הסמן על האות הרצויה והמתנת כחצי שניה עד ל'קליק' האוטומטי, המסומל על ידי הבזק קצרצר.

- ניתן להתאים את זמן התגובה למהירות הרצויה באמצעות חלון-עזר (להלן 3)
- ב. הזזת הסמן בתוך אותה אות תקליד אותה פעם נוספת. מאידך, לא תהיה שום תגובה אם הסמן ישאר במקומו ללא תנועה.
 - ג. לגרירת המקלדת על פני המסך: הציבו את הסמן על הפס העליון וגררו, כרגיל.
 - ד. המעבר בין עברית לאנגלית אפשרי בשינוי מ-HE ל-EN בשורת המשימות, או על ידי 'לחיצת' (=מגע) מקש ALT ולאחריו מקש SHIFT, ושוב ALT ושוב SHIFT.
 - ה. במקלדת 'לוח מקשים תקני' מקש DEL לא מופיע. למחיקה (אותיות או קטע מסומן) השתמשו במקש STEP-BACK.
- ו. ניתן לסמן קטע (ראו להלן בפעולות חלון-עזר) ולמחוק את כולו על ידי מקש זה.
 - ז. הערה: תוכלו לבחור את הגופן שיופיע על גבי המקלדת. (ראו בהוראות התקנה).
 - ז. ניתן למזער את המקלדת ולהגדילה מתוך פס שורת המשימות בתחתית המסך.

3. פעולות חלון-עזר:

- א. ניתן לפתוח את חלון-עזר בשתי דרכים:
 - (1) מתוך שורת המשימות בתחתית המסך.
 - (2) [מועדפת] על ידי הנחת הסמן בפס עליון ('הפס הכחול') של כל חלון פתוח.
- ב. במסך העזר נמצאים ה'לחצנים' הבאים:

"עזרה" - להעלאת דף העזרה בפורמט PDF.

"תזמון" - לקביעת זמן תגובת הסמן עד לביצוע. ברירת המחדל 500 ms.

"הפסק/הפעל" - לביטול/להחזרת תכונת הריחוף. הערה: "הפסק" מופעל מיידית על ידי מגע הסמן; "הפעל" – על ידי קליק לחצן שמאלי בעכבר-שבת.

"גרירה" - לאחר נגיעת הסמן בלחצן זה ניתן להזיז (במהירות) את הסמן למקום הרצוי ולמשכו שם כדי לגרור פריט כלשהו, או כדי לסמן ('לצבוע') אותיות או פסקא לביצוע פעולה כמו 'גזור', 'העתק' וכד'. שימוש בפונקציה זו דורש אימון והתנסות סבלנית מעט.

"כפול" - לאחר נגיעת הסמן בלחצן זה הפעולה הבאה שתבצע על ידי הסמן תהיה קליל שמאלי כפול.

"ימין" - לאחר נגיעת הסמן בלחצן זה הפעולה הבאה שתבצע על ידי הסמן תהיה קליק ימני.